

通知

PEN-F固件更新

固件**2.0**版本修改或增添了以下功能。

- 可在[设定菜单]选项中选择[固件]来查看当前的固件版本。

使用创意拍摄(**ART**)

现可使用触控控制选择创意拍摄。

保存喜好设定(指定自定义模式)

您现可调用保存至模式拨盘 **C1** 至 **C4** 位置的设定。

- 1 在 \square 拍摄菜单1中选择[重设/自定义模式]，然后按 \odot 按钮。
- 2 选择[从自定义模式重新调用]，然后按 \triangleright 。
- 3 选择[自定义模式C1]–[自定义模式C4])，然后按 \odot 按钮。
- 4 选择[执行]，然后按 \odot 按钮。

- 如果模式拨盘设为**P**、**A**、**S**或**M**，将不应用拍摄模式。

D 显示/提示音/PC

请注意以下对自定义菜单(**MENU** \rightarrow D \rightarrow D)的更改：

移动了[LV 扩张模式]，添加了[实时取景放大设定]

选项	说明
LV扩张模式	[LV 扩张模式]现可在[实时取景放大设定]下找到。
实时取景放大设定	[LV扩张模式]：当设为[mode1]时，在放大实时取景中半按按钮返回正常取景画面，仅显示放大框。当设为[mode2]时，在放大实时取景中半按按钮切换至缩放AF显示。 [实时取景曝光预览]：当设置为[开]时，调节放大区域的亮度以获得正确曝光。适用于在黑暗场所拍摄时确认对焦。当设置为[关]时，以实时取景放大前的亮度显示放大区域。适用于在明亮场所拍摄时确认对焦。

移动了[D 锁定]，添加了[D 设定]

选项	说明
D锁定	[D 锁定]现可在[D 设定]下找到。
D设定	[D 锁定]：选择[开]，即使松开该按钮，光圈仍保持为所选值。 [实时取景曝光预览]：选择[开]，在暗光条件下拍摄时，确认拍摄主体。

E 曝光/测光/ISO

请注意以下对自定义菜单(**MENU** \rightarrow E \rightarrow E)的更改：

添加了[最低快门速度设定]

选项	说明
ISO自动设定	[上限值/默认值]：选择ISO选为[自动]时ISO感光度的上限值和默认值。[上限值]：设定自动ISO感光度选择的上限值。[默认值]：设定自动ISO感光度选择的默认值。 [最低快门速度设定]：选择照相机在 P 和 A 模式下的快门速度，ISO感光度将自动提高。如果设为[自动]，则照相机自动设定快门速度。