

E-PM2 固件升级说明

Ver1.4 更新内容

- 通过操作相机菜单，支持 Toshiba W-03 FlashAir 卡“连接至智能手机”。

说明：如果您已经在电脑或智能手机上设置了 FlashAir W-03 卡的 Wi-Fi 连接，
可初始化该卡，以便从相机菜单中启用智能手机 (FlashAir) 的连接。

您可以从 Toshiba 网页下载 FlashAir 组态软件：

<http://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/software.htm>

注意：如果使用组态软件格式化 FlashAir，图像数据将被删除。

格式化之前，请将 FlashAir 上的所有重要图像备份到您的电脑上。

Ver1.3 更新内容

- 安装 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 镜头后，AF 精度得到了提高。

Ver1.2 更新内容

- 提高了播放过程中触控面板操作的稳定性
- 支持 VF-4 电子取景器
- * 不支持由眼睛感应器进行自动显示切换

Ver1.1 更新内容

- 对使用无法与相机通信的镜头（例如 OM 镜头或机身盖镜头）时产生的曝光
不稳定现象作了改进

您可以通过 Olympus Digital Camera Updater 软件进行升级。

有关 Olympus Digital Camera Updater 下载地址请参考：

<http://olympus-imaging.cn/support/supportdetail.php?id=1890>